


Filterkastenabdeckung aus Edelstahl



MADE IN GERMANY

Für Whirlpools
mit einer Filter-
kartusche



Für Whirlpools
mit zwei Filter-
kartuschen

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der hochwertigen V4A-Edelstahl-Filterkastenabdeckung. Die Anleitung gilt für Abdeckungen beider Größen.

Gebrauchshinweise

- Ersetzen Sie die bisherige Kunststoff-Filterkastenabdeckung an Ihrem Whirlpool.
- Betreiben Sie den Whirlpool nicht ohne Kartuschenfilter und nicht ohne die Filterkastenabdeckung. Öffnen Sie die Filterkastenabdeckung nie, während Sie sich im Whirlpool befinden. Sie dient als Schutz vor Ansaugung von Körperteilen und Gegenständen.
- Wenn Körperteile oder Haare in den Filterkasten gezogen werden oder sich daran verfangen, den Whirlpool sofort abschalten! Vorsichtshalber sollten lange Haare immer hochgesteckt oder unter einer Badekappe oder Badehaube geschützt werden und nicht in das Wasser hineinhängen.
- Die Filterkastenabdeckung kann scharfkantig sein. Verletzungsgefahr!

Pflegehinweise

- Die Edelstahl-Filterkastenabdeckung kann durch den übermäßigen Einsatz von Wasserdesinfektionsmitteln wie z.B. Chlor oder Brom korrodieren. Dies stellt keinen Mangel dar. Zur Vorbeugung muss die Edelstahl-Filterkastenabdeckung nach dem Badegang entfernt werden und das Thermocover zirka 30 min. nach Zugabe des Desinfektionsmittels geöffnet bleiben.
- Es wird empfohlen, die Edelstahl-Filterkastenabdeckung regelmäßig mit einem Edelstahl-Pflegespray zu behandeln, damit sie ihr Aussehen behält.